

# FEJLSØGNING

## MILKIT TAPPEANLÆG

### MÆLK SKUMMER VED TAPNING

Opleves det, at mælk der tappes fra Milkit anlægget skummer mere end normalt kan det skyldes flere ting, men typisk sker det, når der kommer luft i systemet.

- Kontrollér slangerne fra mælkeposen til tappeanlægget for huller. Trykket i slangerne er højt og selv meget små huller kan trække luft ind i systemet og derved danne skum.
- Placér mælkeposen så koblingen på posen placeres på siden fremfor på toppen af posen.
- Sikre at renseproceduren sker med varmt vand (70°)
- Er der skiftet mælkeprodukt? Homogeniserede mælkeprodukter skummer nemmere end fx økologiske produkter.
- Skift koblingen på mælkeposen for at udelukke evt. utætheder, der kan trække luft ind i systemet.

